

## ШКАФ СЕРИИ – SL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Шкафы серии SL предназначены для хранения бумажных документов в офисах и жилых помещениях.

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

Комплектация с ключевым замком: шкаф, два ключа от каждого основного отделения, два ключа от кассового отделения, паспорт на изделие шкафа.

Комплектация с электронным замком: шкаф, два ключа от каждого основного отделения, два ключа от кассового отделения, 4 батареи – 1,5V класса ААА, паспорт на изделие, руководство по эксплуатации электронного замка. 1 ключ аварийного замка.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель  EL <input type="checkbox"/>	Кол-во независимых отделений	Кол-во съёмных полок	Габариты (высота – ширина – глубина), мм			Объём, л		Масса изд., кг.
			Шкаф		кассовое отделение	шкаф	кассовое отделение	
			внешние	внутренние				
SL-32	1	1	320-420-350	318-418-344	-	43	-	10,3
SL-32Т	1	-	320-420-350	183-418-344	133-418-300	24,9	16	11,0
SL-65Т	1	1	630-460-340	342-458-308	133-458-291	62,5	18,3	17,5
SL-87Т	1	1	870-460-340	705-458-308	133-458-291	95	18,3	21,5
SL-125Т	1	2	1252-460-340	1085-458-308	133-458-291	146,9	18,3	28,0
SL-125/2Т	2	2	1252-460-340	465-458-308 619-458-308	133-458-291	63,8 84,2	18,3	30,8
SL-150Т	1	3	1490-460-340	1325-458-308	133-458-291	179,2	18,3	32,5
SL-150/2Т	2	3	1490-460-340	465-458-308 859-458-308	133-458-291	62,5 116,5	18,3	35,7
SL-150/3Т	3	2	1490-460-340	338-458-308 492-458-308 492-458-308	133-458-291	42,2 66,8 66,8	18,3	36,8
SL-185	1	3	1800-460-340	1770-457-297	-	240,2	-	45
SL-185/4	4	-	1800-460-340	336-458-308 446-458-308 446-458-308 446-458-308	-	47,4 62,9 62,9 62,9	-	36,6
SL-185/2	2	6	1800-920-340	1770-457-298 1770-457-298	-	480,4	-	85

Допускается отклонение по массе ±10%

### 4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание получения механических травм при закрывании шкафа не допускайте нахождения рук в проеме створки двери или непосредственно на ней.

### 5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

5.1. При возникновении неисправностей, обращайтесь в сервисную службу компании "Промет".

5.2. Предотвращайте утерю ключей и кодовой комбинации. При утере кодовой комбинации или ключей - дубликаты не изготавливаются; шкаф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка.

5.3. открытие шкафа аварийным ключом (для моделей EL). Вставьте ключ в скважину, поверните по часовой стрелке до упора, удерживая ключ в крайнем положении, поверните ручку замка против часовой стрелки до упора, откройте шкаф.

### 6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Шкаф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.

Шкафы в упаковке фирмы-изготовителя можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При не соблюдении потребителем требований по хранению и транспортировке шкафа, претензии к качеству в адрес изготовителя не принимаются.

### 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления продукции.

### 8. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Техническое обслуживание сейфа: смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.

8.2. Сейф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.

### 9. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Шкаф изготовлен ООО «НПО Промет», 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка службы качества \_\_\_\_\_

## ШКАФ СЕРИИ – SL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Шкафы серии SL предназначены для хранения бумажных документов в офисах и жилых помещениях.

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

Комплектация с ключевым замком: шкаф, два ключа от каждого основного отделения, два ключа от кассового отделения, руководство по эксплуатации шкафа.

Комплектация с электронным замком: шкаф, два ключа от каждого основного отделения, два ключа от кассового отделения, 4 батареи – 1,5V класса ААА, руководство по эксплуатации шкафа и электронного замка. 1 ключ аварийного замка.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель  EL <input type="checkbox"/>	Кол-во независимых отделений	Кол-во съёмных полок	Габариты (высота – ширина – глубина), мм			Объём, л		Масса изд., кг.
			Шкаф		кассовое отделение	шкаф	кассовое отделение	
			внешние	внутренние				
SL-32	1	1	320-420-350	318-418-344	-	43	-	10,3
SL-32Т	1	-	320-420-350	183-418-344	133-418-300	24,9	16	11,0
SL-65Т	1	1	630-460-340	342-458-308	133-458-291	62,5	18,3	17,5
SL-87Т	1	1	870-460-340	705-458-308	133-458-291	95	18,3	21,5
SL-125Т	1	2	1252-460-340	1085-458-308	133-458-291	146,9	18,3	28,0
SL-125/2Т	2	2	1252-460-340	465-458-308 619-458-308	133-458-291	63,8 84,2	18,3	30,8
SL-150Т	1	3	1490-460-340	1325-458-308	133-458-291	179,2	18,3	32,5
SL-150/2Т	2	3	1490-460-340	465-458-308 859-458-308	133-458-291	62,5 116,5	18,3	35,7
SL-150/3Т	3	2	1490-460-340	338-458-308 492-458-308 492-458-308	133-458-291	42,2 66,8 66,8	18,3	36,8
SL-185	1	3	1800-460-340	1770-457-297	-	240,2	-	45
SL-185/4	4	-	1800-460-340	336-458-308 446-458-308 446-458-308 446-458-308	-	47,4 62,9 62,9 62,9	-	36,6
SL-185/2	2	6	1800-920-340	1770-457-298 1770-457-298	-	480,4	-	85

Допускается отклонение по массе ±10%

### 4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание получения механических травм при закрывании шкафа не допускайте нахождения рук в проеме створки двери или непосредственно на ней.

### 5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

5.1. При возникновении неисправностей, обращайтесь в сервисную службу компании "Промет".

5.2. Предотвращайте утерю ключей и кодовой комбинации. При утере кодовой комбинации или ключей - дубликаты не изготавливаются; шкаф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка.

5.3. открытие шкафа аварийным ключом (для моделей EL). Вставьте ключ в скважину, поверните по часовой стрелке до упора, удерживая ключ в крайнем положении, поверните ручку замка против часовой стрелки до упора, откройте шкаф.

### 6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Шкаф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.

Шкафы в упаковке фирмы-изготовителя можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При не соблюдении потребителем требований по хранению и транспортировке шкафа, претензии к качеству в адрес изготовителя не принимаются.

### 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления продукции.

### 8. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Техническое обслуживание сейфа: смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.

8.2. Сейф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.

### 9. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Шкаф изготовлен ООО «НПО Промет», 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка службы качества \_\_\_\_\_